



- x Tengingar fyrir síma og
- x kall, nota skal rafodásir h20 frá gólfi í miðja dás.
- x Dás fyrir hátalara h20
- ⊙ Dás fyrir klukku, nota skal tilla veggdás h240
- RS [] Reykskinjari } nota skal veggdásir
- HS [] Hitaskinjari }
- ☐ Handbódi, nota skal rafodás hringlaga
- ⊗ Leggja skal 3/4 rör að móturum og endastoppum. Rörin endi í rúmgæðri tengidás við bitarn. Að mótur og endastoppi er síðan lagður plaststrengur
- Tengikassar fyrir stjórnun á körfum, neti, músikk o.fl. Hátalarar skulu settir upp á sillunni, h180 í efri brún á kassa.

h200 fyrir ofan pall
Rafodásir fyrir
mikróföntengingu

BR. NR.	Í DAGS	BREYTING
TEIKNINGAR NR.		ÍPRÓTTA- OG SUNDHÖLL VESTMANNAEYJUM
VERK	BLÁD	FRH. BL.
KVARDI		VEIKSTRAUMSLAGNIR
HÁNNAD	TEIKNAD	YFIRF.
REYKJAVÍK	REYKJAVÍK	MAI '78